



LESSIVE DESINFECTANTE LIQUIDE

PERIMETRE

Quand le bâtiment va !



BACTI WASH NLC

PROPRIETES

BACTI WASH NLC est une **lessive liquide désinfectante** destinée au lavage du linge en laveur ménager et semi-professionnel.

BACTI WASH NLC détruit efficacement dès 20°C les bactéries, les levures et les virus en cycle court (30 min).

BACTI WASH NLC est la lessive idéale pour la **désinfection des masques, draps, linge de salle de bain, blouses** ... en collectivités et en milieu médical. Doté d'une **formulation chargée en séquestrant**, son **action anticalcaire** garantit la blancheur du linge et **préserve durablement aussi bien le linge que les machines**. Son **parfum agréable** garantit une fraîcheur longue durée.

BACTI WASH NLC conviendra parfaitement aussi bien sur les textiles blancs que colorés.

BACTI WASH NLC respecte les textiles, même les plus fragiles.

BACTI WASH NLC est formulée sans javel.

BACTI WASH NLC désinfecte le linge dès les cycles de lavage à 20°C, sans pré-lavage.

MISE EN ŒUVRE

LAVAGE EN MACHINE

	linge peu sale	linge sale	linge très sale
Eau douce (< 15°TH)	80 ml	100 ml	120 ml
Eau dure (de 15 à 35°TH)	100 ml	120 ml	140 ml
Eau très dure (> 35 °TH)	120 ml	140 ml	160 ml

Pour une machine de 4,5 kg de linge

*Dose minimum pour répondre aux normes de désinfection pour une machine de 4,5 kg de linge.

LAVAGE À LA MAIN

Mettre dans 3L d'eau 27 ml de lessive désinfectante et y ajouter 1kg de linge sec. Laisser tremper 30 min puis frotter et rincer abondamment.

SECURITE D'EMPLOI

DANGER. Contient : EC 932-106-6 ALCOHOLS C12-14, ETHOXYLATED, CAS 160875-66-1 2-PROPYL-HEPTANOETHOXILATE, EC 205-483-3 2-AMINOETHANOL, EC 230-525-2 CHLORURE DE DIDECYLDI-METHYLAMMONIUM.

Liquide et vapeurs inflammables.

Provoque une irritation cutanée. Provoque de graves lésions des yeux. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation.

Ne pas fumer. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux), enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX, rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS D'IRRITATION CUTANEE, consulter un médecin.

Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation

locale/régionale/nationale/internationale.

N° de lot et date de péremption : voir sur l'emballage.

Contient : moins de 5% d'agents de surface amphotères ; 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de surface non ioniques ; moins de 5% de : polycarboxylates ; désinfectants ; parfums

Actifs biocides : CHLORURE DE DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CAS 7173-51-5 24.50 ml/L ; ETHANOL CAS 64-17-5. 57.60 ml/L TP02

Bactéricide selon **EN13727** à 20°C en 30 min à 8.9 ml/L en conditions de saleté. **Actif sur les virus enveloppés (virus de la vaccine)** selon **EN14476** à 20°C en 30 min à 8,9 ml/L en condition de saleté

Retrouvez nos vidéos sur notre chaîne youtube
« Périmètre Bâtiment »

Produit à usage strictement professionnel. Fiche de Sécurité disponible sur notre site Internet www.perimetre.pro, rubrique « Produits ».

Cette fiche technique annule et remplace toutes les précédentes concernant ce produit.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et des résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant en aucun cas être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse, puisque la manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappe à notre contrôle. Il appartient à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que le produit convient parfaitement à l'usage auquel il le destine. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison. DLU 1 an. **27/04/2022**